


8/1 DiSEqC switch P.168 V2, P.168-W V2

Příklad nastavení přijímače Dreambox 800

pro každé LNB nastavte parametr ve zvýrazněném řádku podle čísla použitého vstupu přepínače



16.4.2009